

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-23272A

Thai. 06/2009. Rev. 1.0



S8003
คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้เล่มนี้ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดเริ่มศึกษาหัวข้อ “รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ”
“การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน”
และ “การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน” ก่อน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏในคู่มือดังต่อไปนี้:



WARNING

คำเตือน — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ — หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง — หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
▶ หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ **ตามด้วย** — ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น:
ในโหมดปกติ ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
(หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

(**⏏**) **วงเล็บเหลี่ยม** — ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น
(**⏏**) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B015189

- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
-  และ  เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc., และใช้งานภายใต้การอนุญาต



เกี่ยวกับวิดีโอ DivX

DivX[®] เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX เล่นวิดีโอ DivX[®] ได้ถึง 320x240

เกี่ยวกับวิดีโอออนดีมานด์ของ DivX

อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX[®] นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนกับ DivX เพื่อให้สามารถเล่นคอนเทนต์แบบวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ได้ อันดับแรก ให้สร้างรหัสการลงทะเบียน VOD ของ DivX สำหรับอุปกรณ์ของคุณ และส่งรหัสนี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ข้อสำคัญ: คอนเทนต์ VOD ของ DivX ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบ DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล) ของ DivX ซึ่งจะจำกัดการเล่นวิดีโอไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการ

รับรองจาก DivX ซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น หากคุณพยายามที่จะเล่นคอนเทนต์ VOD ของ DivX ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ “การอนุญาตผิดพลาด” จะปรากฏขึ้น และคอนเทนต์ของคุณจะไม่เล่น) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

<http://vod.divx.com>

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	2
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	12
อุปกรณ์ในกล่อง	12
รูปลักษณะของโทรศัพท์	13
ปุ่มต่างๆ	14
ไอคอน.....	15
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน	17
ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	17
การชาร์จแบตเตอรี่.....	19
การใส่การ์ดความจำ (อุปกรณ์เสริม).....	20
การใส่สายคล้องโทรศัพท์ (อุปกรณ์เสริม)	22

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน	23
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	23
การใช้หน้าจอสัมผัส.....	24
การเข้าใช้เมนู.....	25
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน.....	25
การเข้าใช้แอปพลิเคชันด้วยปุ่ม Gate.....	26
การเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยการสั่นเครื่องโทรศัพท์.....	26
การใช้ Widget.....	28
การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้.....	29
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	30
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	32
การส่งและการแสดงข้อความ.....	33
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	36
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	37
การฟังเพลง.....	38
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	40
การใช้บริการของ Google.....	41

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง	43
การใช้งานการโทรขั้นสูง.....	43
การใช้งานฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	46
การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง.....	47
การใช้งานฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปขั้นสูง.....	49
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	53
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	58
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	58
การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ wireless LAN (WLAN).....	60
การใช้งานโมบายล์เทร็กเกอร์.....	61
การแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์ใน TV.....	62
การโทรหลอก.....	62
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.....	63
การแก้ไขรูปภาพ.....	64
การพิมพ์รูปภาพ.....	66
การแก้ไขวิดีโอ.....	66
การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	68

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	70
การชิงโครโนซ์ข้อมูล	71
การใช้ RSS feed	72
การแสดงตำแหน่งปัจจุบัน	73
การอัปเดตการทำงานของ GPS.....	74
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก	74
การตั้งค่าและใช้การเตือน	75
การใช้เครื่องคิดเลข.....	76
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด	76
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	77
การใช้การจับเวลา.....	77
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่	77
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ	77
การสร้างภาพร่าง	78
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	79

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	a
------------------------------	---



ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้
การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกล
จากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซตในระดับที่ดังมากอาจทำลาย
การได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์
ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนา
หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะพุ่งตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิพุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณ อาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บ และถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บ หรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ดัดไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

จับถืออย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี ทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

CAUTION

- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและเหยียบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไบบรรณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ห้ามใช้โทรศัพท์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

หน้าจอที่แตกอาจทำให้เกิดอันตรายกับมือและหน้าของคุณได้นำโทรศัพท์มาเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการซัมซุง

CAUTION



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการดัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไป และ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.522 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งให้ทราบว่า

ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้นุ้ชย์หรือสิ่งแวดล้้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว ควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์ และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้ รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่มีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)



สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คุ่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้บอกให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่า

แบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

ข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบ

คอนเทนท์และบริการที่เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์นี้เป็นของบุคคลที่สามและถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าและ/หรือกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คอนเทนท์และบริการได้จัดเตรียมไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวของคุณเท่านั้นมิใช่ใช้เพื่อการพาณิชย์ คุณไม่สามารถที่จะใช้คอนเทนท์หรือบริการใดๆ ในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอนเทนท์หรือผู้ให้บริการ นอกเหนือข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของคอนเทนท์ที่ถูกต้องหรือผู้ให้บริการ, คุณไม่สามารถที่จะแก้ไข, คัดลอก, ทำซ้ำ, อัปเดต, เผยแพร่, ส่งต่อ, ดัดแปลง, ขาย, สร้างใหม่ที่ไม่ใช่ของต้นฉบับ, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือจำหน่ายแจกในรูปแบบหรือเครื่องมือใดๆ สำหรับคอนเทนท์หรือบริการใดๆ ที่ได้แสดงผ่านอุปกรณ์นี้

“คอนเทนท์และบริการบุคคลที่สามได้จัดเตรียมไว้” AS IS” ชัมซุงไม่รับรองคอนเทนท์หรือบริการซึ่งจัดเตรียมไว้, ทั้งโดยเจตนาหรือความหมายอื่นใด ชัมซุงปฏิเสธอย่างชัดแจ้งการรับประกันแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันทางการขายหรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้อง ชัมซุงไม่รับประกันความถูกต้อง, การใช้งานได้, เวลาที่เหมาะสม, ความถูกต้องตามกฎหมาย, หรือความสมบูรณ์ของคอนเทนท์หรือบริการใดๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ, รวมถึงความประมาท ชัมซุงจะเป็นผู้รับผิดชอบ, ไม่ว่าจะอยู่ในข้อตกลงหรือการละเมิด, โดยตรง, โดยอ้อม, โดยเหตุบังเอิญ, โดยเฉพาะหรือการสูญเสียที่มีผลสืบเนื่องมาหรือ ความเสียหาย, ค่าธรรมเนียมทนายความ, ค่าใช้จ่าย, หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับผลมา, หรือในการติดต่อกัน, การใส่ข้อมูลใดๆ เข้าไป, หรือเป็นผลจากการใช้งานคอนเทนท์หรือบริการใดๆ จากคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ หรือไม่, ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละความเสียหายแล้วก็ตาม”

การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวาง ณ เวลาใดๆ, และชัมซุงไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนท์หรือบริการใดๆ จะยังคงใช้ได้ในระยะเวลาใดๆ คอนเทนท์และบริการถูกส่งโดยบุคคลที่สามโดยวิธีการของเครือข่ายและความสะดวกในการส่งทั้งหมดซึ่งชัมซุงไม่ได้ควบคุม ปราศจากข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้, ชัมซุงปฏิเสธอย่างชัดเจนในความรับผิดชอบหรือข้อบกพร่องใดๆ สำหรับการขัดขวางหรือการระงับชั่วคราวของคอนเทนท์หรือบริการใดๆ ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์นี้

ชัมซุงไม่รับผิดชอบและความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการบริการลูกค้าสัมพันธ์กับคอนเทนท์และบริการ ปัญหาใดๆ หรือการเรียกร้องการบริการที่เป็นความสัมพันธ์กับคอนเทนท์หรือบริการควรสอบถามโดยตรงกับแต่ละคอนเทนท์และผู้ให้บริการ

รู้จักกับโทรศัพท์ มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ


- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน



อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาค
ของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณ
สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ชั้นนำใกล้บ้าน

รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่างๆ
ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่างๆ
ดังต่อไปนี้



คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อกให้กดปุ่ม Hold

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 เมนู	เข้าใช้โหมดเมนู: แสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ (กดปุ่มค้างไว้)
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ใช้กลับไปยังหน้าจอเมนูหลักหรือกลับไปยังโหมดปกติ
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 Hold	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม
 Gate	เปิดหน้าจอคิวเพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชันเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เข้าใช้งานการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและทางลัดการเคลื่อนไหวที่เปิดใช้ (กดค้าง)
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป ส่วนในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	เข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย

ไอคอน	ความหมาย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	การโอนสายทำงาน
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์ดิทหรือเสตเซิทเข้ากับโทรศัพท์
	บลูทูธทำงาน
	การเตือนทำงาน
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความเสี่ยงใหม่
	รูปแบบปกติทำงาน
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	เวลาปัจจุบัน



การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก


ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ

หากต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ดได้


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง




ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (⏻) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด



- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์ โดยคว่ำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่




4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่


ก่อนใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง
2. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไปในช่องเสียบ



CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่ใช่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน ) จะหยุดเคลื่อนไหว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับเครื่องบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่มีขีดกำลังไฟและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (อุปกรณ์เสริม)


คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง


2. ปลดล็อกช่องเสียบการ์ดความจำ




3. ยกช่องเสียบการ์ดความจำขึ้น และใส่การ์ดความจำดังแสดงในรูป



4. ปิดช่องเสียบการ์ดความจำ



5. ถอดช่องเสียบการ์ดความจำ




6. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

หากต้องการถอดการ์ดความจำ ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง ปลดล็อกและยกช่องเสียบการ์ดความจำขึ้น และถอดการ์ดความจำออก

การใส่สายคล้องโทรศัพท์ (อุปกรณ์เสริม)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. สอดสายคล้องโทรศัพท์ผ่านทางช่องสำหรับคล้องและทำเป็นห่วงสำหรับคล้องโทรศัพท์



การใช้งาน ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (🔑) ค้างไว้
 2. ใส่รหัส PIN แล้วกด ยืนยัน (หากจำเป็น)
- เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้


หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์




ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจาก
เจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การใช้หน้าจอสัมผัส


ด้วยหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกรายการหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รู้จักขั้นตอนพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

 เพื่อให้การใช้งานหน้าจอสัมผัสเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ลอกแผ่นฟิล์มที่ติดหน้าจอออกก่อนใช้งานโทรศัพท์


- สัมผัสที่ไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเริ่มแอปพลิเคชัน



- ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการในแนวตั้ง





- ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนผ่านรายการในแนวนอน



การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ เลือก เมนู หรือกดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้โหมดเมนู
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอโหมดเมนู
3. เลือกเมนูหรือทางเลือก
4. กด  เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด  เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

โทรศัพท์ของคุณมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเครื่องที่สามารถเปลี่ยนหน้าจอจากโหมดภาพแนวตั้งเป็นโหมดภาพแนวนอนได้

แอปพลิเคชันที่ใช้โหมดภาพแนวนอนได้มีดังต่อไปนี้
กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นเพลง
และโฟโต้บราวเซอร์

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์รุ่นนี้ช่วยให้คุณทำงานหลายงานได้โดยเรียกใช้งานแอปพลิเคชันหลายๆ แอปพลิเคชันพร้อมกัน


การสลับจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง

1. กดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันที่ต้องการและกดเลือก
หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก แสดงตาราง

การปิดแอปพลิเคชัน

หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม 

หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

1. กดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันที่ต้องการและกด 

การเข้าใช้แอปพลิเคชันด้วยปุ่ม Gate

หากต้องการใช้งานแอปพลิเคชันเอ็นเตอร์เทนเมนต์

1. กดปุ่ม Gate
2. เลือกแอปพลิเคชันโดยหมุนปุ่มควิ์ไปที่ด้านที่ต้องการหรือเลือกไอคอนทางด้านล่างของหน้าจอ
คุณสามารถเปิดเครื่องเล่นวีดีโอ วิทยุ FM หรือเครื่องเล่นเพลงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ เลือกเกมส์ หรือเรียกดูรายการรูปถ่ายและวีดีโอได้


การเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยการสั่นเครื่องโทรศัพท์

รู้จักการใช้ทางลัดที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม Gate ค้างไว้
2. เลือกแนะนำและปฏิบัติตามการเรียนรู้การเคลื่อนไหว คุณสามารถเรียนรู้การขยับปุ่มดังต่อไปนี้
 - เขย่าโทรศัพท์อย่างรวดเร็วสามครั้งขึ้นไปเพื่อจบการทำงานของแอปพลิเคชัน



- แตะด้านบนของโทรศัพท์สองครั้งใน 1 วินาทีเพื่อพักหรือกลับสู่การเล่น หรือเพื่อจับภาพถ่าย



- ปิดโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวาและกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มแอปพลิเคชัน



- เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็วและรีบกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อเริ่มแอปพลิเคชัน



- เมื่อต้องการเลิกใช้การเรียนรู้การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปที่คุณกดปุ่ม Gate ค้างไว้ ให้ เลือกลีกทำงาน
- เมื่อต้องการเข้าถึงการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ในโหมดเมนูให้เลือกเกมส์และอื่นๆ → การเรียนรู้ขั้น

3. เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเอนเตอร์เทนเมนต์แสดงขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์ไปที่ทางลัดที่ต้องการ (ซ้ายหรือขวา)
4. เขย่าโทรศัพท์สามครั้งขึ้นไปเพื่อปิดแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้

คำแนะนำการใช้งานสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยท่าทาง:

- การเคลื่อนไหวท่าทางต้องทำภายใน 1 วินาที
- รอยอย่างน้อย 1 วินาทีก่อนใช้การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
- เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ท่าทางโดยปฏิบัติตามการเรียนรู้การเคลื่อนไหว



- การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ทั้งที่นัดมือขวาและมือซ้าย
- เมื่อใช้แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันคุณไม่สามารถใช้การเคลื่อนไหวด้วยท่าทาง

หากต้องการเปลี่ยนการกำหนดเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอปพลิเคชันตามทิศทางของการเคลื่อนไหว ให้ปฏิบัติตามนี้

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าไมซ์ → ไมซ์เกท
2. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการเปลี่ยน
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดทิศทางและเลือก บันทึก
4. เลือก บันทึก

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ



- บาง Widget ของคุณเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บ การเลือก Widget ที่เชื่อมต่อกับเว็บอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดแถบเครื่องมือ

ในโหมดปกติ เลือกลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือหรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → Widget
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการจะเพิ่มไว้ในแถบเครื่องมือ และเลือก บันทึก

การใช้ชุด Widget



รวม Widget ที่คุณชื่นชอบไว้ด้วยกันเป็นชุด Widget

การสร้างชุด Widget

1. ในโหมดหน้าจอปกติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่หน้าจอปกติแบบใดแบบหนึ่ง
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือ Widget ไปที่หน้าจอปกติ เมื่อต้องการเปิดแพ็คเกจ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

รู้จักการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก  ไปที่หน้าจอปกติและเลือก
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อรู้จักแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
5. ลากนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่ระดับก่อนหน้านั้น ให้เลือก 

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง และปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อสัมผัสที่หน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียง ขึ้นหรือลง
2. เลือก ระบบสั่น และปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และแตะ # ค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การปรับแต่งหน้าจอ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้โทรศัพท์รับรู้ข้อมูลที่ใส่ได้ดีขึ้น

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การปรับแต่ง
2. แตะเป้าหมายบนหน้าจอ
3. เลือก ตกลง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลือก >> ถัดจากรูปแบบที่คุณกำลังใช้
3. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ หรือ เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการและเลือก บันทึก
5. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การใช้งานปิดเสียงชั่วคราว

คุณสามารถปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ไว้ชั่วคราวได้ด้วยการกดว่าโทรศัพท์ลงเมื่อเปิดใช้ การพักเสียงชั่วคราว

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโมชัน → การพักเสียงชั่วคราว → เปิด
2. เลือก บันทึก

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่หน้าจอปกติแบบใดแบบหนึ่ง
2. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
4. เลือก กำหนด



คุณสามารถกำหนดวอลเปเปอร์ในขณะที่ดูภาพถ่ายได้ด้วย ถ้าคุณกำหนดภาพถ่ายเป็นวอลเปเปอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบนหน้าจอปกติที่เลือกในขณะนั้นเท่านั้น

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2. เลือก เปิด ภายใต้ ล็อกโทรศัพท์
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 ตัว และเลือก ยืนยัน
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก ยืนยัน



- ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

ปลดล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยการปลดล็อกแบบรวดเร็ว

ด้วยการเขียนตัวอักษรที่ระบุบนหน้าจอสัมผัสที่ล็อกไว้ คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอเพียงอย่างเดียว ปลดล็อกและโทรออกไปยังหมายเลขโทรด่วน หรือปลดล็อกและเปิดแอปพลิเคชันก็ได้ การกำหนดตัวอักษรปลดล็อกแบบรวดเร็ว

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → สมาร์ทอันล็อก
2. เลือก เปิด ภายใต้ ใช้งานการปลดล็อก
3. เลือกทางเลือกสำหรับการปลดล็อก
4. เลือกหมายเลขโทรด่วนที่จะโทรออก หรือเลือกแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งาน (หากจำเป็น)
5. กำหนดตัวอักษรสำหรับคุณสมบัติการปลดล็อกแบบรวดเร็ว
6. เลือก 
7. เลือก บันทึก





การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน






ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ตั้งใจ หากต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่ม Hold

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก  → การโทรปกติ หรือกด () เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก  → โทรวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ()

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ()
2. เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด () และเลือก แสดงให้เห็น เพื่อให้ผู้โทรเห็นคุณผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ()

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก ลำโพง → ใช่ เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้เลือก ลำโพง
คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานลำโพงโดยอัตโนมัติได้
1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโมชัน →
การใช้ลำโพงขยายเสียง → เปิด
2. เลือก บันทึก
3. ระหว่างการโทร ให้วางโทรศัพท์ของคุณไว้บนโต๊ะหรือพื้นเรียบ



ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อแฮนด์เซ็ทที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่เลขหมายปลายทางและเลือก ปฏิบัติ

- เลือกฟิลต์ใส่ตัวอักษร
- ใส่ตัวอักษรในข้อความของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ** ► ใส่ข้อความสำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7 สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
- เลือก **เพิ่มมีเดีย** และเพิ่มรายการ
- เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ


การส่งอีเมล

- ในโหมดปกติ เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
- ใส่อีเมลแอดเดรส และเลือก **ปฏิบัติ**
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง** ใส่ชื่อเรื่อง แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร** ใส่ข้อความอีเมลของคุณและเลือก **ปฏิบัติ**
- เลือก **เพิ่มไฟล์** และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
- เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การใส่ข้อความ

ด้วยการใช้หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ คุณสามารถใส่ตัวอักษรและเขียนข้อความหรือบันทึกได้

การเปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษร

เมื่อคุณเปิดฟิลต์ใส่ตัวอักษร ปุ่มกดเวอร์ชวลจะปรากฏขึ้น เลือก  ในเมนูแบบดิ่งลง และเลือกวิธีเขียนใดๆ ต่อไปนี้เพื่อใส่ตัวอักษร


- ปุ่มกด
- เขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ
- กล้องเขียนด้วยมือ 1
- กล้องเขียนด้วยมือ 2



คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดแนวกว้างเมื่อหมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอนในขณะที่ใส่ตัวอักษร

การใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกด

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น ปุ่มกด
 2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ให้เลือก Abc หรือ T9Ab
 - เมื่อต้องการใส่ตัวอักษรในโหมด T9 ให้เลือก T9
- คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสม เพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสม เพื่อใส่สัญลักษณ์

การใส่ตัวอักษรโดยใช้การเขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น เขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในที่ใดๆ บนหน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ให้เลือก abc

การใส่ตัวอักษรโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 1

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น กล่องเขียนด้วยมือ 1
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่การเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ
เขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ในคอลัมน์ @1 ที่มุมขวาล่างของพื้นที่การเขียน

การใส่ตัวอักษรโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 2

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น กล่องเขียนด้วยมือ 2
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่การเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ
เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก Abc

การแสดงข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS


การแสดงอีเมล

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → อีเมลเข้า
2. เลือกแอคเคาท์
3. เลือก ดาวน์โหลด
4. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก เรียก เพื่อดูข้อความในอีเมล


การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่


1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก  → เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ใหม่
3. เลือก เครื่อง หรือ SIM
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกฟิลล์สำหรับค้นหา ใส่อักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และเลือก ปฏิบัติ
คุณสามารถลาก  เพื่อเลือกอักขระตัวแรกของชื่อได้ด้วย
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ



- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยกดปุ่ม 
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยเลือก แก้ไข

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน


3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
 - หากต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้เลือก 
 - หากต้องการปรับปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
4. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายรูปแล้ว ให้เลือก ► เพื่อแสดงรูปถ่าย





การแสดงรูปถ่าย


ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา ภาพจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ
- สัมผัสหน้าจอค้างไว้และลาก  เพื่อซูมเข้า สัมผัสหน้าจอสองครั้งเพื่อออกจากหน้าจอการซูม
เมื่อต้องการจัดหมวดหมู่และแสดงรูปถ่ายในมุมมองกว้าง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟได้บราวเซอร์
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → หมุนหน้าจอที่จะจัดหมวดหมู่รูปถ่าย
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงรูปถ่าย
เฉียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา ภาพจะเลื่อนไปทาง
ซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายวิดีโอและทำการ
ปรับ
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดการบันทึก ให้เลือก 
 - หากต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้เลือก 
 - หากต้องการปรับปริมาณการรับแสง ให้เลือก 

5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. เลือก  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อแสดงวิดีโอ

การแสดงวิดีโอ

เมื่อต้องการแสดงวิดีโอ ให้ใช้วิธีการใดๆ ต่อไปนี้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ →
วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ
- ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นวิดีโอ → ไฟล์วิดีโอ

หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก ไข เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณค้นหาคลื่นวิทยุใหม่อีกครั้ง
	เปลี่ยนเอาร์ทพุตเสียง
	ค้นหาสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ (สัมผัสค้างไว้)
	เปิดวิทยุ FM
	ปิดวิทยุ FM

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยินให้เลือก เพิ่มเติม → ค้นหาเพลง ▶ หน้า 57

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บแบบไร้สาย ▶ หน้า 40
- ดาวน์โหลดจาก PC ที่มี Samsung PC Studio ▶ หน้า 53
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 59
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 54
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 54

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือกลับสู่การเล่น
	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
	ใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ช่อง 5.1
	เปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียง
	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
	ใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบู๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ







- คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้าใช้งานเว็บและดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูอินเทอร์เน็ตอาจมีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → โฮม เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ

2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	เปิดรายการเว็บเพจที่ปิดใช้งานอยู่
	เปิดรายการของบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้
	ปรับความสว่างของหน้าจอ
	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → บุ๊คมาร์ค
2. เลือก เพิ่ม
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. เลือก บันทึก

การใช้บริการของ Google

รู้จักการใช้บริการต่างๆ ของ Google



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมกับการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อกับเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → เมล
2. ตั้งค่าแอคเคาท์ Google ของคุณแล้วเข้าสู่ระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมล

การเชื่อมต่อกับแผนที่



บริการแผนที่อาจไม่สามารถใช้งานได้
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลื่อนดูในแผนที่
3. ชูมเข้าหรือออกตรงตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → ค้นหาแผนที่ และใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการคำแนะนำเพื่อไปยังปลายทางเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → Get Directions
3. ใส่ที่อยู่ของตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด
4. เลือก Show directions เพื่อดูบนแผนที่

หากต้องการปรับปรุงการใช้งานแผนที่ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
GPS ► หน้า 74

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การแสดงและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ

如果你有เบอร์ที่ไม่ได้รับหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์จาก Widget เตือนเหตุการณ์ และเลือก การโทรปกติ เพื่อโทรออก

如果你有เบอร์ที่ไม่ได้รับสองเบอร์ขึ้นไป ให้เลือกที่เบอร์จาก Widget เตือนเหตุการณ์ และเลือก บันทึกล่าสุด → เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด


1. ในโหมดปกติ ให้กด (📞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลือกเบอร์ที่คุณต้องการและเลือก 📞 หรือกด (📞) เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

เลือก **ปัก** เพื่อปักสายสนทนา หรือเลือก **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. เลือก **ปัก** เพื่อปักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและเลือก **โทรใหม่** หรือกด (■)
3. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนายระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้เลือก **ปักอยู่** → 
5. เมื่อต้องการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด (■)

การรับสายเรียกซ้อน



หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (■) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนายระหว่างสองสาย

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้เลือก **ร่วมกัน**
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (■)



การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และกด 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก  → การโทรปกติ หรือกด () เพื่อโทรออก


การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ

ได้โดยตรงจากสมุดโทรศัพท์ โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 36

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกที่รายชื่อที่คุณต้องการ
3. เลือก  ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก → 

การปฏิเสธสายเรียกเข้า

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กด () ผู้โทรจะได้ยินเหมือนสายไม่ว่าง

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าจากบางเบอร์โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ และตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลือก เปิด ภายใต้ ใช้งาน
3. เลือก เพิ่มหมายเลข
4. เลือกฟิลต์ใส่หมายเลข
5. ใส่หมายเลขที่จะปฏิเสธ และเลือก ปฏิบัติ
6. เลือกช่องกาเครื่องหมายถัดจากหมายเลข
7. เลือก บันทึก

การใช้งานฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. เลือก **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรที่ชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก **รายชื่อ** ในเมนูแบบดิ่งลง และเลือก **รายชื่อที่ชอบ**

3. เลือก **เพิ่ม**

4. เลือก **รายชื่อ**

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขที่ชอบ



หมายเลขโทรด่วนห้าหมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ (📞) บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายแสดงผู้โทรเข้า และชนิดของระบบสั่นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้


1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก **รายชื่อ** ในเมนูแบบดิ่งลง และเลือก **กลุ่ม**
3. เลือก **สร้างกลุ่มใหม่**

- ใส่ชื่อกลุ่ม รูปถ่ายแสดงผู้โทรเข้า เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั้น
- เลือก บันทึก

เชื่อมโยงรูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

รู้จักการแท็กใบหน้าในรูปถ่ายของคุณเพื่อทำการโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

การเชื่อมโยงรูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อรูปถ่าย
- เลือก เพิ่ม → รูปถ่าย
- เลือก แก้ไข เพื่อเพิ่มแท็กให้กับใบหน้าของคุณ
- เลือก เพิ่มแท็ก เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนใบหน้า และเลือก ปฏิบัติ (หากจำเป็น)
- เลือกการแท็กใบหน้า → เชื่อมโยงกับสมุดโทรศัพท์ → รายชื่อรายชื่อที่เลือกจะเชื่อมโยงกับรูปถ่าย
- กด  เพื่อเพิ่มรายชื่อรูปถ่ายอีก (ขั้นตอนที่ 2)

การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อรูปถ่าย
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพถ่าย
การแท็กใบหน้าจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อ
- เลือกการแท็กใบหน้า → การโทรปกติ การโทรวิดีโอ ข้อความ

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่และสร้างเพิ่มข้อความ

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

- ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
- เลือก สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่และใส่ข้อความของคุณ
- เลือก บันทึก

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือก สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่รายการแนบที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ
▶ หน้า 33
4. เลือก บันทึก

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. หากต้องการเริ่มข้อความใหม่ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. เลือก เพิ่มเติม → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. เลือก ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การสร้างแฟ้มสำหรับการจัดการข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ข้อความ → แฟ้มส่วนตัว
2. เลือก สร้างแฟ้มใหม่
3. ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ
ย้ายข้อความจากข้อความเข้าไปยังแฟ้มส่วนตัวเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปขั้นสูง

รู้จักการจับภาพถ่ายในโหมดต่างๆ และกำหนดค่าของกล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การถ่ายรูปโดยใช้ทางเลือที่ตั้งไว้สำหรับขึ้นต่างๆ


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **SCN** → ขึ้น
4. ทำการปรับค่าตามที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

การถ่ายภาพต่อเนื่อง


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **S** → ขอตต่อเนื่อง
4. ทำการปรับค่าตามที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องรูปค้างไว้เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง

การถ่ายรูปพานอรามา


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **S** → พานอรามา
4. เลือกทิศทาง
5. ทำการปรับค่าตามที่จำเป็น

- กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปที่หนึ่ง
- ขยับโทรศัพท์ซ้าย ๆ ไปตามทิศทางที่เลือกไว้ โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 จนได้ภาพพานอรามาที่สมบูรณ์
- เลือก  เพื่อบันทึกภาพพานอรามา


การถ่ายรูปในโหมดสโลว์ชัตเตอร์

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
 - หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
 - เลือก  → สโลว์ชัตเตอร์
 - กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
 - ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย
- โทรศัพท์ของคุณจะรับรู้บุคคลในภาพและตรวจจับรอยยิ้มของพวกเขา เมื่อพวกเขายิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปให้โดยอัตโนมัติ

การถ่ายรูปแบบแบ่งส่วน




- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลือก  → โมเสก
- เลือกรูปแบบของภาพ
- ทำการปรับค่าตามที่จำเป็น
- กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปแต่ละส่วน

การถ่ายรูปโดยมีกรอบรูปประดับ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลือก  → เฟรม

- เลือกกรอบรูป
- ทำการปรับค่าตามที่จำเป็น
- กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปโดยมีกรอบรูปประดับ

การถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหวช้า

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลือก  เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
- เลือก  → เคลื่อนไหวช้า
- กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
- เลือก  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก

การใช้ทางเลือกต่างๆ ของกล้องถ่ายรูป

ก่อนทำการจับภาพ ให้เลือก  เพื่อเลือกใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกเวลาหน่วง
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีของรูปถ่าย
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซนเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง
โหมดโฟกัส	เปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป
ระบบป้องกันการสั่นไหว	ลดการเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
WDR	ปรับความไวของกล้องถ่ายรูปให้ใช้กับแสงที่ใช้ได้ในขอบเขตกว้าง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ตรวจจับการกะพริบตา	ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปจับภาพอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลที่คุณถ่ายหลับตา
คุณภาพรูปภาพ	ตั้งค่าคุณภาพของรูปภาพดิจิทัลของคุณ
ปรับแต่ง	ปรับแต่ง ความเข้ม ระดับสี และความคมชัด

ก่อนทำการถ่ายวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเลือกใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกเวลาหน่วง
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีของ วิดีโอคลิป

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
WDR	ปรับความไวของกล้องถ่ายรูปให้ใช้กับแสงที่ใช้ได้ในขอบเขตกว้าง
คุณภาพวิดีโอ	ปรับแต่งคุณภาพของวิดีโอคลิป
ปรับแต่ง	ปรับแต่ง ความเข้ม ระดับสี และความคมชัด

การกำหนดค่าของกล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนทำการจับภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเลือกใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงไกด์ไลน์

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
แสดง	ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปเปลี่ยนไปที่หน้าจอต่อย่าง หลังจากถ่ายรูปแล้ว
การเชื่อมต่อ GPS	ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปบันทึกข้อมูล GPS ลงในรูปถ่าย
เสียงชัตเตอร์	เลือกเสียงที่จะดังหลังจากกดชัตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บรูปถ่ายใหม่


ก่อนทำการถ่ายวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเลือกใช้ทาง
เลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
โหมดไลน์	แสดงโหมดไลน์
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บ วิดีโอคลิปใหม่


การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง การสร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ


การคัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC Studio

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ →
การเชื่อมต่อ PC → ชัมซุง PC สตูดิโอ หรือ Mass
storage → บันทึก
2. กด () เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อ
ช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกการทำงาน Samsung PC Studio แล้วคัดลอกไฟล์
จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC Studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
3. กด () เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดแฟ้มเพื่อแสดงไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → บันทึก
3. กด () เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
6. แกะหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ (หากจำเป็น)

- เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
- การเริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

- ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
- เลือก สร้าง
- ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่
- เมื่อต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้เลือก สัมผัสเพื่อแก้ไข และเลือกรูปภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
- เลือก บันทึก
- เลือกรายการเพลงใหม่
- เลือก เพิ่ม → แทร็กส์
- เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

การเรียกดูรายการอัลบั้ม

- ในระหว่างการเล่นเพลง หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลื่อนไปที่อัลบั้มที่ต้องการและกดเลือก
- เลือกไฟล์เพลงที่จะเล่น

เลือก  หรือ  เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่น

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง


- ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
- เลือก การตั้งค่า
- ปรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเล่น พื้นหลัง	ตั้งค่าว่าจะเล่นเพลงในพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เสียงเอฟเฟกต์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์ค่าพื้นฐาน
การแสดงผลภาพ	เลือกรูปภาพพื้นหลังในระหว่างการเล่นเพลง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

4. เลือก บันทึก

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสตเซทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก  เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. เลือก เพิ่มเติม → บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก

5. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หยุด
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปส์วิทยุ (ในโหมดเมนู
ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก


การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตเซทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก เพิ่มเติม → ค้นหา
4. เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ


การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหาเพลง
2. เลือก ค้นหาเพลง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้เลือก  เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง



การใช้งานเครื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือของโทรศัพท์มือถือของคุณและ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ**
2. สัมผัสวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณ
ได้ ให้เลือก **การตั้งค่า** → **เปิด** ภายใต้ **การเข้าถึงเครื่อง**
ส่วนตัว → **ทางเลือกในการแสดงให้เห็น** → **บันทึก** → **บันทึก**
หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะ
ให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วเลือก **ปฏิบัติ** เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัส PIN เดียวกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. เลือก **ส่งผ่าน** หรือ **ส่ง URL ผ่าน** → **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ แล้วเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)
2. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โทรศัพท์มือถือ SIM

ในโทรศัพท์มือถือ SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสาย โดยใช้บลูทูธแอสแตนด์พรีคาร์ดิคที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือ SIM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บลูทูธ → การตั้งค่า
 2. เลือก เปิด ภายใต้ โทรศัพท์มือถือ SIM → บันทึก
- เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแอสแตนด์พรีคาร์ดิค



โดยจะต้องเป็นบลูทูธแอสแตนด์พรีคาร์ดิคที่ได้รับอนุญาตแล้ว
เมื่อต้องการอนุญาต ให้เลือกอุปกรณ์แล้วเลือก
อนุญาตอุปกรณ์

การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ wireless LAN (WLAN)

รู้จักการเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ wireless LAN



โทรศัพท์ของคุณใช้ความถี่แบบนอนฮาร์โมนิกส์ ซึ่งใน
บางประเทศอาจจำกัดการใช้งาน WLAN



การเปิดใช้งาน WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi
2. สัมผัสวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดใช้งาน WLAN



WLAN ที่เปิดใช้งานในพื้นที่หลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่
หากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้เปิดใช้งาน
WLAN เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

ค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi → ค้นหา
2. เลือกไอคอนเครือข่ายและเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อ
 -  หากเครือข่ายที่คุณต้องการใช้ต้องการข้อมูล IP แอดเดรส subnet mask DNS หรือเกตเวย์ ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง
 - ควรตั้งค่าระบบป้องกันของ Wi-Fi เนื่องจากโทรศัพท์สนับสนุนการตั้งค่าเครื่องที่เลือกไว้และมาตรฐาน 802.1x (EAP-TTLS, PEAP)
3. เลือกเมนูที่เชื่อมต่อกับเว็บและเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นรูปแบบ WLAN
 -  หากต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยวิธีอื่น ให้เปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นรูปแบบตามต้องการ

การใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ยืนยัน
3. เลือก เปิด เพื่อเปิดโมบายล์แทริกเกอร์
4. เลือกฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์
6. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกผู้รับ
7. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
8. ใส่ชื่อผู้ส่ง
9. เลือก บันทึก → ยอมรับ

การแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์ใน TV

รู้จักการแสดงผลไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ TV

1. ให้เปิด TV และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ TV ด้วยสาย TV out
2. สลับ TV ไปเป็นโหมดอินพุตภายนอกที่เหมาะสม
หาก你不能ดูโทรศัพท์ผ่านทาง TV ได้
ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่า TV-out ดังนี้ ในโหมดเมนู
ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ →
ระบบการเข้ารหัสวิดีโอ ภายใต้ TV out






ไฟล์ของคุณอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากความต่าง
ของระบบวิดีโอหรือคุณภาพของหน้าจอ TV บลูทูธ
สเตอริโอแฮนด์เซตและฟังก์ชันซุมจะไม่ทำงานในโหมด
TV-out

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการออก
จากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถทำ
ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าคุณกำลังพูดโทรศัพท์อยู่ด้วยการเล่น
เสียงที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน →
โทร → การโทรหลอก → เสียงการโทรหลอก
2. เลือก เปิด ภายใต้ เสียงการโทรหลอก
3. เลือก การบันทึกเสียง
4. เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก
5. พุดลงในไมโครโฟน
6. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก 
7. เลือก  เพื่อดังค่าการบันทึกเป็นเสียงตอบรับการโทรหลอก
8. เลือก บันทึก

การสร้างการโทรหลอก



เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ

หากต้องการเปลี่ยนเวลาหน่วงก่อนการโทรหลอก จากโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ตั้งเวลาการโทรหลอก → ทางเลือก → บันทึก

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก





รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องบันทึกเสียง
2. เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก 
สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นเสียงบันทึก


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือกลับสู่การเล่น
	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
	ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. เลือก 
3. เลือก แก้ไข → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกเอฟเฟ็ค (ฟิลเตอร์, สไลด์, ทำให้โค้ง, หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกเอฟเฟ็คต่างๆ ที่จะใช้ และเลือก ปฏิบัติ
เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม และเลือก ภาพเบลอ → ปฏิบัติ
5. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ไฟล์ → บันทึกเป็น

6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วเลือก ปฏิบัติ

การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ดูที่ขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับระดับอัตโนมัติ
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และเลือก ปฏิบัติ
4. บันทึกภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ดูที่ขั้นตอนที่ 5-7 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข คู่มือขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด, หมุน หรือ กลับด้าน
3. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามต้องการ และเลือก ปฏิบัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ ให้เลือกขนาด → บันทึก → ปฏิบัติ
4. บันทึกภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ คู่มือขั้นตอนที่ 5-7 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การตัดบางส่วนของรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข คู่มือขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ตัด

3. สร้างรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ที่ต้องการตัด และเลือก ตัด → ปฏิบัติ
4. บันทึกภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ คู่มือขั้นตอนที่ 5-7 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การใส่คุณสมบัติทางภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข คู่มือขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → ใส่ → คุณสมบัติทางภาพ (เฟรม รูปภาพ คลิปอาร์ต อีโมติคอน หรือตัวอักษร)
3. เลือกคุณสมบัติทางภาพ หรือใส่ข้อความและเลือก ปฏิบัติ
4. เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดคุณสมบัติทางภาพหรือข้อความ และเลือก ปฏิบัติ
5. บันทึกภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ คู่มือขั้นตอนที่ 5-7 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การเพิ่มสมุดบันทึกด้วยลายมือ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ดูที่ขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก แก้ไข → สมุดบันทึกบนหน้าจอ
3. เลือกสี เขียนสมุดบันทึกบนหน้าจอ และเลือก ปฏิบัติ
4. บันทึกภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ดูที่ขั้นตอนที่ 5-7 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ► หน้า 37

3. เลือก เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ
เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ


1. เปิดรูปภาพ ► หน้า 37
2. เลือก เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้บลูทูธได้แล้วจับคู่กับเครื่องพิมพ์
► หน้า 59
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การแก้ไขวิดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วิดีโอและใช้เอฟเฟ็คภาพ


การตัดแต่งส่วนใดๆ ของวิดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การแก้ไขวิดีโอ
2. เลือก ไฟล์ → นำเข้ารูปภาพ หรือ นำเข้าวิดีโอ

3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ และเลือก เพิ่ม
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. เลือก เพิ่มเติม → ไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม
5. เลือก แก้ไข → ตัดแต่ง
6. เลือก  เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วเลือก ระบุเริ่มต้น ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่เริ่มต้น
7. เลือก ระบุสิ้นสุด ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่สิ้นสุด
8. เลือก ตัดแต่ง
9. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก เพิ่มเติม → นำออก → วิดีโอ → ไข่
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือก เพิ่มเติม → ไฟล์ → บันทึกโปรเจกต์ จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ

10. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ
11. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้เลือก ไข่ (ถ้าจำเป็น)

การแยกวิดีโอ

1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่จะแก้ไข ดูที่ขั้นตอนที่ 1-4 ในหัวข้อ “การตัดแต่งส่วนใดๆ ของวิดีโอ”
2. เลือก แก้ไข → แยก
3. เลือก  เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วเลือก แยกจุด → แยก เพื่อแบ่งไฟล์ให้เป็นสองคลิป
4. ใส่รูปภาพหรือวิดีโอตามต้องการระหว่างคลิป
5. บันทึกวิดีโอที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ดูที่ขั้นตอนที่ 9-11 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การใส่ตัวอักษร



การใส่ตัวอักษรในวิดีโออาจไม่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่จะแก้ไข ดูที่ขั้นตอนที่ 1-4 ในหัวข้อ “การตัดแต่งส่วนใดๆ ของวิดีโอ”
2. เลือก แก้ไข → ใส่ → ตัวอักษร
3. เลือก ▶ เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วเลือก ระบุเริ่มต้น ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ตัวอักษรปรากฏ
4. เลือก ระบุสิ้นสุด ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ตัวอักษรหายไป
5. เลือก ใส่
6. ใส่ตัวอักษร และเลือก ปฏิบัติ
7. เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร แล้วเลือก ทำ หากต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้เลือก สี
8. บันทึกวิดีโอที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ดูที่ขั้นตอนที่ 9-11 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การเพิ่มซาวด์แทร็ก

1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่จะแก้ไข ดูที่ขั้นตอนที่ 1-4 ในหัวข้อ “การตัดแต่งส่วนใดๆ ของวิดีโอ”
2. เลือก ออดิโอแทร็กเพิ่มเติม → นำเสียงเข้า
3. เลือก เสียง → หมาดหู่เสียง → เสียง
4. บันทึกวิดีโอที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ดูที่ขั้นตอนที่ 9-11 ในหัวข้อ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพและบล็อก



คอมมิวนิตี อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่ารายการเป้าหมายที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
2. เลือก **ใช่** เพื่อดังค่ารายการเป้าหมายที่คุณชอบ (หากจำเป็น)
3. เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับตามกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **คอมมิวนิตี** คุณจะได้รับแจ้งให้ทำการยืนยัน

4. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือก **บันทึก** ถ้าคุณเลือก **อัปเดต รายการ เว็บไซต์** ของปลายทางใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ




หากต้องการแก้ไขรายการเป้าหมายที่คุณชอบหรืออัปเดตรายการ จากหน้าจอ **คอมมิวนิตี** ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รายการที่เตรียมไว้** → **แก้ไข**

การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
2. เลือก เป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไป
3. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของปลายทาง
4. เลือก **สมัครเพื่อเพิ่ม** และเลือกมีเดียไฟล์
5. ใส่ข้อมูลอัปโหลดและเลือก **อัปโหลดไปยังเว็บ**



คุณยังสามารถอัปโหลดมีเดียไฟล์จาก **กล้องถ่ายรูป** หรือ **ไฟล์ส่วนตัว** ได้โดยการเลือก  หรือ **เพิ่มเติม** → **อัปโหลดไปยังเว็บ**

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดเข้าโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. เลือก เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ หากต้องการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และอีเมล ให้ระบุเป็น Microsoft Exchange server

การซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือก เพิ่ม และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก หากต้องการเริ่มการซิงโครไนซ์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. เลือก ดำเนินการ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วย Microsoft Exchange server



คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Microsoft® Exchange ActiveSync® ในโทรศัพท์เครื่องนี้ พร้อมบริการที่ Microsoft Corporation อนุญาตเท่านั้น เพื่อใช้งาน Microsoft® Exchange ActiveSync®

การตั้งค่า Microsoft exchange server และรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แลกเปลี่ยน ActiveSync
2. กำหนดการตั้งค่าของ Microsoft exchange server
3. เลือก บันทึก
4. กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่ออีเมลโดยปฏิบัติตามการตั้งค่าอีเมลแบบ wizard
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก

6. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์กับ Microsoft Exchange server
ที่คุณกำหนดไว้จะเริ่มต้น



คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการซิงโครไนซ์รายการทั้งหมด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แลกเปลี่ยน ActiveSync
2. เลือก ซิงค์



หากคุณซิงโครไนซ์รายการทั้งหมด คุณอาจมีค่าใช้จ่าย
สำหรับการอัปเดตรายการที่ไม่จำเป็น


หากต้องการซิงโครไนซ์อีเมลเท่านั้น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แลกเปลี่ยน ActiveSync
2. เลือก อีเมล → ข้อความเข้า → ซิงค์ → อีเมล

การใช้ RSS feed

รู้จักกับการใช้ RSS feed เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
จากเว็บไซต์โปรดของคุณ

การเพิ่มที่อยู่ของ RSS feed

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → RSS feed
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อที่อยู่
4. ใส่ที่อยู่ของ RSS feed และเลือก ปฏิบัติ
5. เลือก ตกลง
6. เลือก  → เพิ่ม RSS feed

การอัปเดตและอ่าน RSS feed

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → RSS feed
2. เลือก อัปเดต → feed → อัปเดต → ใช่
3. เลือกหมวดหมู่ feed → feed ที่อัปเดต



คุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์อัปเดต RSS feed โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติได้โดยการเลือก อินเทอร์เน็ต → การตั้งค่า → RSS อัปเดต

การแสดงตำแหน่งปัจจุบัน

รู้จักการกำหนดละติจูด ลองจิจูด และความสูงของตำแหน่งปัจจุบันโดยใช้ระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก คุณต้องอยู่ในที่โล่งเมื่อมีการใช้ดาวเทียม

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → ตำแหน่ง GPS

การอัปเดตการทำงานของ GPS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → การตั้งค่า GPS+ → ดาวน์โหลดข้อมูล
2. เลือก ใช่ เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS



การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การแสดงเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลื่อนดูในแผนที่โลกและเลือกโซนที่คุณต้องการ


การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลือก  → เพิ่ม
3. เลือกโซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการขดเขยเวลากลางวัน ให้เลือก 
5. เลือก ตกลง เพื่อสร้างเวลาโลกของคุณ
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มนาฬิกาโลกอีก (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ใน widget การแสดงนาฬิกาแบบดูอัล คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีโหมดโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลือก  → ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. เลือก กำหนด

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลือก สร้างการเตือนใหม่
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. เลือก บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น:

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยมีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือก **ปิด** ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการจะยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเปลี่ยนหน่วย** → **ชนิดการเปลี่ยนหน่วย**
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งเวลา
2. ตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อนับถอยหลัง
3. เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง
4. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การจับเวลา
2. เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มการจับเวลา
3. เลือก แลป เพื่อบันทึกเวลาแลป
4. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หยุด
5. เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือก สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่
3. ใส่ข้อมูลของสิ่งที่ต้องทำ และเลือก บันทึก


การสร้างสมุดบันทึกข้อความ



1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
2. เลือก สร้างสมุดบันทึกใหม่
3. ใส่ตัวอักษรในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ



การสร้างภาพร่าง

รู้จักการสร้างภาพร่างด้วยเครื่องมือร่างต่างๆ

การสร้างภาพร่างใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Dynamic canvas
2. จากแถบเครื่องมือร่าง ให้เลือก  เพื่อเปลี่ยนชนิดของเครื่องมือ คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	วาดเส้นใหม่ คุณสามารถเลือกชนิดของเส้น ความหนา และสีของเส้นได้
	วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยม คุณสามารถเลือกความหนาของเส้น สีของเส้น และสีที่จะระบายในรูปได้

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	ใส่ตัวอักษร คุณสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษร คุณสมบัติ และเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้
	ใส่แสดมป์หรือแสดมป์รูปภาพ

3. ใช้เครื่องมือเพื่อทำการร่าง
4. ถ้าต้องการลบข้อความ แสดมป์ หรือแสดมป์รูปภาพที่คุณได้เพิ่มไว้ ให้เลือกรายการ → เพิ่มเติม → ลบ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ไฟล์ → บันทึกเป็นรูปภาพ
6. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ

การเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับภาพร่าง

1. สร้างภาพร่างด้วยแสดมภ์หรือแสดมภ์รูปภาพ
2. หากต้องการใช้ชนิดการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ ให้เลือกเพิ่มเติม → การเคลื่อนไหว → กำหนดไว้ก่อน → แสดมภ์หรือแสดมภ์รูปภาพ → ชนิดการเคลื่อนไหว → ตกลง
หากต้องการใช้ชนิดการเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือก เพิ่มเติม → การเคลื่อนไหว → เส้นเคลื่อนไหว → แสดมภ์หรือแสดมภ์รูปภาพ ลากเส้นแล้วเลือก ตัวอย่าง เพื่อ ดูตัวอย่างการเคลื่อนไหว เลือก ตกลง
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ไฟล์ → บันทึกเป็นแฟลช
4. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก เพิ่มเติม → แสดงโดยวัน หรือ แสดงโดยสัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก สร้างใหม่ → ชนิดเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. เลือก บันทึก


การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามวันที่ที่ระบุ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือกวันที่ในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก รายการเหตุการณ์ → ชนิดเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
ใส่ SIM การ์ด เพื่อเข้าสู่ บริการเครือข่าย	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์ แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้สำหรับ โทรศัพท์ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัส PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มา พร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิด ใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้เมนู ล็อก PIN
ล็อก PIN2	เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 ก่อน คุณต้อง ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรด ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัส PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งานซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์แสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถใช้งานทางเลือกบางอย่างได้ หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมค์ของคุณไม่ได้บังไมโครโฟนในตัวของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดใกล้ไมโครโฟนของโทรศัพท์
- หากคุณใช้แฮนด์เซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแฮนด์เซตกับโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่จะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และใส่แบตเตอรี่ใหม่แทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะที่กำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด